

Комплекс персонализации микропроцессорных пластиковых карт

Комплексное решение для выпуска EMV-карт

Настройка параметров сетевого подключения для SafeNet ProtectServer Network HSM

Версия: 1.0 **Статус**: Release **Сохранен:** 10-окт-2018 **Тип документа:** Public

© PRONIT 2018

Аннотация

Данный документ содержит краткую информацию о настройке параметров ceтевого подключения для криптоадаптеров SafeNet ProtectServer Network HSM с помощью оболочки PSESH (PSE Shell).

Документ предназначен для сотрудников организации, осуществляющих:

– установку и настройку криптоадаптеров SafeNet ProtectServer Network HSM.

Содержание

AHHO	ОТАЦИЯ 2
1.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PSESH 4
2.	ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К PSESH 4
3. PSES	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 5H5
3.1	. Команда Network Interface static 5
4.	ТАБЛИЦА ВЕРСИЙ

1. Использование PSESH

В устройствах SafeNet ProtectServer Network HSM для настройки и управления криптоустройством можно использовать оболочку PSESH (PSE Shell).

Используя оболочку PSESH через консоль, подключенную к HSM, или удаленно – с помощью, например, программы PutTTY, можно выполнять различные операции по конфигурированию (настройка параметров сетевого взаимодействия, работа с файлами и т.д.), мониторингу и управлению состоянием устройства.

Работа с PSESH и описание доступных команд приведены в разделах «Accessing PSESH» и «Command Reference» документа 007-007474-008_PS_Net_HSM_Installation_Configuration_Guide_RevA.pdf

2. Получение доступа к PSESH

Для того, чтобы получить возможность работы с PSESH, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключитесь к криптоадаптеру локально или удаленно.

После того, как подключение будет выполнено, на экране монитора появится приглашение к вводу имени пользователя

login as:

В качестве имени пользователя можно использовать имя **admin** или **pseoperator**

- Пользователь pseoperator может выполнять следующие операции: настройка сетевых параметров HSM (ip-адрес, маска сети, параметры шлюза) и/или настройка даты и времени, параметров snmp и т.д.
- Пользователь admin может выполнять все те же операции, что и pseoperator, плюс установка/удаление пакетов, задание/сброс пароля для пользователя pseoperator, а также работа с логами.
- 2. После того, как имя пользователя будет введено, на экране появится приглашение к вводу пароля

password:

Если вход от имени пользователя (**admin** или **pseoperator**) выполняется первый раз, то нужно использовать пароль по умолчанию – **password**, после чего вам будет предложено задать новый пароль

После того, как введены имя и пароль пользователя, на экране появится приглашение ввода команды PSESH

[<имя_устройства>] psesh:>

Теперь вы можете использовать любую доступную команду PSESH или ввести "?" или "help" (без кавычек) для получения справки.

3. Настройка параметров сетевого подключения с помощью PSESH

Для просмотра или настройки параметров сетевого подключения используется команда **network**.

Для настройки параметров сетевого подключения используется команда

network interface static

Для просмотра параметров сетевых подключений используется команда

network show

3.1. Команда network interface static

Команда **network interface static** используется для настройки параметров ipподключения для выбранного устройства (eth0 или eth1).

Синтаксис команды:

network interface static -device <имя_интерфейса> -ip <ip_adpec> netmask <маска_подсети> [-gateway <ip_adpec_шлюза>] [-force]

Параметр	Краткое обозначение	Описание	
-device <имя_интерфейса>	-d	Имя интерфейса, для которого выполняются настройки	
		Допустимые значения: eth0 или eth1	
-ip <ip_aдрес></ip_aдрес>	-i	ір-адрес, задаваемый для выбранного интерфейса	
-netmask <маска_подсети>	-n	маска подсети, задаваемая для выбранного интерфейса	
-gateway <ip_адрес_шлюза></ip_адрес_шлюза>	-g	ір-адрес шлюза, задаваемый для выбранного интерфейса <i>Необязательный параметр</i>	
[-force]	-f	Выполнение настроек без подтверждения <i>Необязательный параметр</i>	

Пример команды:

network interface static -d eth1 -ip 192.168.0.3 -n 255.255.255.0 -g 192.168.0.1

4. Таблица версий

История изменений									
	Описание	Автор	Дата	Утверждено					
Версия				Фамилия	Дата				
1.1	Первоначальный документ	Роговцев А.А	04.02.2018						